

VAROITUKSET:

- Älä altista tuotteen osia äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle.
- Pidä tuote poissa sateesta, vedestä ja muista märistä/kosteista olosuhteista.
- Tuotteeseen tai peleihin tehdyt muutokset mitätöivät takuun.

VAARA:

- Sähköiskun välttämiseksi tuotetta ei saa upottaa veteen. Puhdista vain kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla.
- Irrota paneeli latauksen jälkeen. Älä jätä sitä kytketyksi pitkäksi aikaa.

Huomaa, että muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
- (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää FCC/IC RSS-102 -säteilyaltistuksen raja-arvot valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

DIGITAL

DIGITAALINEN MAILANKÄSITTELYHARJOITIN (APP)

KÄYTTÖOHJE



Skannaa asentaaksesi



DangleElite APP



FB

potenthockey



INS

potenthockey



Tik Tok

potenthockey

VERKKOSIVUSTO
www.potenthockey.com



Yksinkertainen on

usein **P**arempi

Suunniteltu Kanadassa



PAKKAUSSISÄLTÖ

- Älykäs mailankäsittelyharjoitin × 1
- Sensoripallo × 1
- USB-kaapeli × 1
- Sensorikiekko × 1

TEKNISET TIEDOT

- Koko: 38 cm pituus × 7 cm korkeus × 5 vartta
- Virransyöttö: AC 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,2 A
- Lähtö: 5 V

OHJEET

Näin käytät Dangleria

Viisi kohdetta sytty satunnaisesti ja antaa pisteitä.

AIKA & OSUMAT

AIKA: 45 sekuntia

OSUMAT: Kun sensoripallo tai sensorikiekko kulkee LED-valon alitse, saat pisteen.

OHJAINYKSIKÖ

PÄÄLLE/POIS – Virta

LATAUS-LED

Latauksen merkkivalo

Punainen = latautuu

Vihreä = täyteen ladattu

NOPEUS – nopeustila

P1: Valo vaihtuu 2 sekunnin välein

P2: Valo vaihtuu 5 sekunnin välein

Ilman sovellusta

– Käytössäsi ovat tilat P1 ja P2

– Valitse haluamasi tila ohjainyksiköstä aloittaaksesi harjoittelun.

Sovelluksella

– Lataa DangleElite-sovellus

– Määritä sovellus ja yhdistä se tuotteeseen

DangleElite-sovellus

Skannaa asentaaksesi



DangleElite APP


Scan To Install

Vapauta täysi potentiaalisi DangleElite-jäsenyydellä!

Saat käyttösi eksklusiivisen palkinto-ohjelman, videotallennuksen ja toiston, reaaliaikaisen palautteen, mahdollisuuden kilpailla Air Battlesissa sekä seurata edistymistäsi yksityiskohtaisten tilastojen ja maailmanlaajuisen tulostaulun avulla.

Älä jätä väliin mahdollisuutta viedä taitojasi seuraavalle tasolle – käy verkkosivustollamme potenthockey.com tai sovelluksessa ja tilaa jäsenyys jo tänään!

!



Vaihe 1: Valitse Digital Stickhandling Trainer -kortti siirtyäksesi harjoittelutilaan.

Vaihe 2: Napsauta Connect-painiketta oikeasta yläkulmasta.

Vaihe 3: Valitse Stickhandling.

Vaihe 4: Kun virta- ja Bluetooth-kuvakkeet palavat, yhteys on muodostettu.

Sammutus

Kun ohjainyksikkö sammutetaan, myös tuote sammuu.

– Manuaalisesti: Paina ohjainyksikön virtapainiketta.

– Automaattisesti: Järjestelmä sammuu 5 minuutin valmiustilan jälkeen.

HUOM!

Tämän tuotteen akkua ei tarvitse vaihtaa. Jos valot himmenevät tai tuote ei käynnisty, lataa se ajoissa virtalähteellä.

Sensoripallo/-kiekko on tarkoitettu käytettäväksi vain Smart Stickhandling Trainerin kanssa.

Sensoripallo/-kiekko ei ole tarkoitettu laukomiseen.

Käyttölämpötila: -20 °C – 40 °C

Akun käyttöaika: 7 tuntia

YLEISKUVA

