

ADVARSLER:

- Ikke utsett produktets komponenter for ekstrem varme eller kulde.
- Hold produktet borte fra regn, vann og andre våte/fuktige forhold.
- Eventuelle endringer av produktet eller spillene gjør garantien ugyldig.

FARE:

- For å unngå elektrisk støt må produktet ikke senkes ned i vann. Rengjør kun med en tørr eller lett fuktet klut.
- Koble fra panelet etter lading. Ikke la det stå tilkoblet over lengre perioder.

Vær oppmerksom på at endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten oppfyller del 15 i FCC-regelverket. Bruken er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret oppfyller FCC/IC RSS-102-grenseverdiene for strålingseksponering i et ukontrollert miljø. Utstyret skal installeres og brukes med minst 20 cm avstand mellom strålekilden og kroppen.

DIGITAL

DIGITAL STICKHANDLING-TRENER (APP)

BRUKSANVISNING



Skann for å installere



DangleElite APP



FB

potenthockey



INS

potenthockey



TikTok

potenthockey

NETTSIDE
www.potenthockey.com



Enkelt er
ofte **B**edre

Designet i Canada

PAKKELISTE

- Smart stickhandling-trener × 1
- Sensorball × 1
- USB-kabel × 1
- Sensorpuck × 1

SPESIFIKASJONER

- Størrelse: 38 cm lengde × 7 cm høyde × 5 armer
- Strømningang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, maks 0,2 A
- Utgang: 5 V

INSTRUKSJON

Slik bruker du Dangler

Fem mål lyser tilfeldig og gir poeng.

TID & TREFF

TID: 45 sekunder

TREFF: Når sensorballen eller sensorpucken passerer under LED-lyset, får du poeng.

KONTROLLENHET

PÅ/AV – Strøm

LADINGSLYS

Ladeindikator

Rød = lader

Grønn = fulladet

HASTIGHET – hastighetsvalg

P1: Lyset skifter hvert 2. sekund

P2: Lyset skifter hvert 5. sekund

Uten appen

– Du har tilgang til modusene P1 og P2

– Velg ønsket modus på kontrollenheten for å starte treningen.

Med appen

– Last ned DangleElite-appen

– Konfigurer appen og koble den sammen med produktet

DangleElite-appen

Skann for å installere



DangleElite APP


Scan To Install

Frigjør ditt fulle potensial med et DangleElite-medlemskap!

Få tilgang til et eksklusivt belønningsprogram, videoopptak og avspilling, tilbakemelding i sanntid, konkurrer i Air Battles og følg fremgangen din med detaljert statistikk og globale topplister.

Ikke gå glipp av muligheten til å løfte ferdighetene dine til neste nivå – besøk nettstedet vårt potenhockey.com eller appen og abonner i dag!

!



Trinn 1: Velg kortet Digital Stickhandling Trainer for å gå inn i treningsmodus.

Trinn 2: Klikk på Connect-knappen øverst til høyre.

Trinn 3: Velg Stickhandling.

Trinn 4: Når strøm- og Bluetooth-ikonene lyser, er tilkoblingen fullført.

Avslåing

Når kontrollenheten slås av, slås også produktet av.

– Manuelt: Trykk på strømknappen på kontrollenheten.

– Automatisk: Systemet slår seg av etter 5 minutter i standby.

OBS!

Dette produktet trenger ikke batteribytte. Hvis lysene blir svake eller produktet ikke kan startes, bruk strømadapteren til å lade det i tide.

Sensorballen/-pucken er kun beregnet for bruk sammen med Smart Stickhandling Trainer.

Sensorballen/-pucken er ikke beregnet for skudd.

Driftstemperatur: -20 °C til 40 °C

Batteritid: 7 timer

OVERSIKT
