

VARNINGAR:

- Utsätt inte produktens komponenter för extrem värme eller kyla.
- Håll produkten borta från regn, vatten och andra våta/fuktiga förhållanden.
- Eventuella ändringar av produkten eller spelen gör garantin ogiltig.

FARA:

- För att undvika elektriska stötar får produkten inte sänkas ned i vatten. Rengör endast med en torr eller lätt fuktad trasa.
- Koppla ur panelen efter laddning. Lämna den inte inkopplad under längre perioder.

Observera att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för regelefterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning sker under följande två villkor:


- (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning uppfyller FCC/IC RSS-102-gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Utrustningen ska installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och kroppen.

DIGITAL

DIGITAL KLUBBTEKNIK-TRÄNARE (APP)

BRUKSANVISNING



Skanna för att installera



DangleElite APP



FB

potenthockey



INS

potenthockey



Tik Tok

potenthockey

WEBBPLATS
www.potenthockey.com



Enkelt är
fta **Bättre**

Designad i Kanada

PACKLISTA

- Smart klubbteknik-tränare × 1
- Sensorboll × 1
- USB-kabel × 1
- Sensorpuck × 1

SPECIFIKATIONER

- Storlek: 38 cm långd × 7 cm höjd × 5 armar
- Strömförsörjning: AC 100–240 V, 50/60 Hz, max 0,2 A
- Utgång: 5 V

INSTRUKTION

Så använder du Dangler

Fem mål tänds slumpmässigt och räknar poäng.

TID & TRÄFFAR

TID: 45 sekunder

TRÄFFAR: När sensorbollen eller sensorpucken passerar under LED-ljuset får du poäng.

KONTROLLENHET

PÅ/AV – Ström

LADDNINGS-LED

Laddningsindikator

Röd = laddar

Grön = fulladdad

HASTIGHET – hastighetsläge

P1: Lampan byts varannan sekund

P2: Lampan byts var femte sekund

Utan appen

– Du har tillgång till lägena P1 och P2

– Välj önskat läge på kontrollenheten för att starta träningen.

Med appen

– Ladda ner DangleElite-appen

– Konfigurera appen och koppla ihop den med produkten

DangleElite-appen

Skanna för att installera




Frigör din fulla potential med ett DangleElite-medlemskap!

Få tillgång till ett exklusivt belöningsprogram, videoinspelning och uppspelning, feedback i realtid, tävla i Air Battles och följ dina framsteg med detaljerad statistik och global topplista.

Miss inte chansen att ta dina färdigheter till nästa nivå – besök vår webbplats potenthockey.com eller appen och teckna medlemskap redan idag!

!



Steg 1: Välj kortet Digital Stickhandling Trainer för att gå in i träningsläget.

Steg 2: Klicka på Connect-knappen uppe i högra hörnet.

Steg 3: Välj Stickhandling.

Steg 4: När ström- och Bluetooth-ikonerna lyser är anslutningen klar.

Avstängning

När kontrollenheten stängs av stängs även produkten av.

– Manuellt: Tryck på strömknappen på kontrollenheten.

– Automatiskt: Systemet stängs av efter 5 minuters standby.

OBS!

Den här produkten behöver inget batteribyte. Om lamporna lyser svagt eller produkten inte startar, använd strömadaptern för att ladda den i tid.

Sensorbollen/-pucken är endast avsedd att användas tillsammans med Smart Stickhandling Trainer.

Sensorbollen/-pucken är inte avsedd för skott.

Drifttemperatur: -20 °C till 40 °C

Batteritid: 7 timmar

ÖVERSIKT

